

Micro pro gril



## Micro pro gril



Inovativní řada Micro pro přináší zcela nové hodnotové propozice pomocí unikátní technologie; pouze jeden výrobek umožňuje grilování, gratinování a přípravu vašeho pokrmu v mikrovlnné troubě.

Tento chytrý výrobek je velmi pohodlný, všestranný, snadno ovladatelný, což šetří čas a prostor. Ideální pro městské spotřebitele, a dokonce také pro studenty, kteří většinou vlastní pouze mikrovlnnou troubu na svých kolejích!

## Micro pro gril

Velká rukojeť  
ke snadnému  
uchycení víka  
i v chňapce.

Nepřilnavou vrstvou Eterna ve  
vnitřní straně nádoby a krytu  
pro snadnou manipulaci,  
podávání a čištění.

Nerezová ocel, která  
se ohřívá pomocí  
susceptorů a griluje  
potraviny z obou  
stran, nahoře a dole.

Susceptors (topná tělesa) v krytu a  
v nádobě se zahřívají do 220 °C,  
aby bylo možné dosáhnout  
dozlatova upečených pochutin!

Čtyři silikonové nohy k  
vyvýšení Micro pro grilu  
tak, aby jeho výška v  
mikrovlnce byla  
dostačující k zahřátí  
topnými tělesy a  
uvaření jídla.



## Základna



- Využitelná kapacita 1,5 l. Pohodlně navržen tak, aby existovala všestrannost při grilování a pečení potravin!
- Obdélníkový tvar, který umožňuje snadno umístit zaoblené a dlouhé tvarované potraviny.
- Zvednutý do centrálního prostoru s lemováním, které sbírá přebytečný tuk a šťávy pro dokonalé grilování.
- Silikonová výztuž kolem okraje, která vyčnívá směrem ven na koncích ke vzniku 2 ergonomických rukojetí.
- 4 silikonové nohy, které umožňují optimální rozložení mikrovln a působí jako třínožka.



## Víko



- Zvenčí je kompletně pokryto silikonem pro bezpečnou a ergonomickou manipulaci.
- Obdélníkový tvar, který umožňuje pozici vaření 2: Kompletní grilování (nižší) a Gratinování (horní).
- Piktogramy označují polohy vaření.
- 2 protáhlé nohy na 2 protilehlých stranách, které brání jakýkoliv kontakt mezi krytem a základním kovovým povrchem.
- Jedna velká centrální silikonová rukojeť, která umožňuje vyjmutí a položení víka i za použití chňapky.



## Jak to funguje?

Micro pro grill využívá mikrovlny k rychlému zahřátí, aby zajistil křupavé a dozlatova připravené pochutiny; srovnatelné s výsledky z pece nebo tradiční grilovací pánve.

Tyto výborné výsledky jsou možné, protože Tupperware Micro pro grill transformuje mikrovlnné energie na tepelnou energii a současně odpuzuje mikrovlny z potravy.

1. Topné těleso: feritové-silikonové směsi (Susceptor) konvertují mikrovlnné energie na tepelnou energii. To zajišťuje, že výrobek dosáhne teploty kolem 220 °C a udržuje ji.
2. Část k vaření: nerezová ocel, která se ohřívá pomocí susceptorů a griluje potraviny jak z horní a dolní části.
3. Ergonomické a funkční oblasti: silikon slouží k pokrytí Susceptoru, k izolaci dotykových bodů z nerezové oceli a vyvýšení Micro pro grilu, aby se nedotýkal povrchu mikrovlnné trouby.



## Od grilování ke gratinování

Micro pro gril má unikátní systém, který umožňuje 2 pozice:

- 1) **Kompletní grilování**
- 2) **Gratinované nebo „křupavé“ vaření**

Jak to funguje: Kryt je obdélníkový a má římsu na podélné ose. Je-li kryt otočený o 90 stupňů, římsa spočívá na horní části nádoby.

Proč je to důležité: gratinování je jedinečný rys uvedený na trhu v tom, že umožňuje náš výrobek nejen pro grilování masa a zeleniny, ale také k pečení.



## Kov v mikrovlnné troubě

- Micro pro gril je bezpečný:
- Speciálně navržený s kulatými a hladkými tvary, které zabraňují jiskření.
- Silikonový povlak na okrajích, aby se zabránilo kontaktu s kovovými stěnami.
- 4 silikonové nohy, které zvyšují spodní část kovové nádoby zespodu mikrovlnné trouby, čímž brání jejímu kontaktu.
- 2 prodloužené nohy ve víku, aby nedošlo ke kontaktu mezi víkem a spodním kovovým povrchem během procesu vaření.





## Použití

Micro pro grill je velmi snadný a intuitivní k použití:

1. Umístěte potraviny, které chcete grilovat nebo vařit v základně
2. Umístěte kryt v příslušném směru:

1. Pro kompletní grilování:



2. Pro gratinování:



3. Umístěte do mikrovlnné trouby na max 20 min při max 1000 W.

## Krok za krokem



## Krok za krokem



## Použití

- ✓ Maximální doba: 20 minut najednou
- ✓ Maximální výkon: 1000 W
- ✓ Nepoužívejte jej v běžné troubě, sporáku nebo s funkcí grilování.
- ✓ Pro předehřev při grilování masa: vždy s jídlem uvnitř. např. chleba nebo zeleniny.
- ✓ Můžete použít olej; lepší je očistit potraviny předem.
- ✓ Nepřepněte; nakrájejte potraviny na malé části a umíst'ujte stejnoměrné vrstvy potravin.



## Použití

- ✓ Používejte chňapku, pokud je výrobek horký (po vaření v mikrovlnné troubě).
- ✓ Doporučujeme ruční mytí.
- ✓ Respektujte 5 cm vzdálenost.
- ✓ Nekrájejte uvnitř výrobku. Zachovejte povrch Eterna!
- ✓ Nepoužívejte ostré náčiní nebo čisticí prostředky.
- ✓ Při přípravě nejrůznějších přísad, začněte s těmi, které se třikrát déle vaří.

